

## HbbTV-Untertitel: So bedienen Sie den Service

Sie benötigen ein HbbTV-taugliches Empfangsgerät (TV-Gerät oder Set-Top-Box), das ans Internet angeschlossen ist.



- Auf Rot gehts los: Schalten Sie zu einer vom **rbb** untertitelten Sendung auf den **rbb** und blenden Sie die **rbb** Startleiste mit der roten Farbtaste Ihrer Fernbedienung ein.
- Rufen Sie den Dienst in der **rbb** Startleiste auf, dazu fokussieren Sie "rbb Untertitel", „Passen Sie die Untertitel Ihren Bedürfnissen an“ und bestätigen mit der OK-Taste Ihrer Fernbedienung.
- Mit der OK-Taste stellen Sie die Untertitel an.
- Mit den Pfeiltasten unten/ oben wählen Sie in der Liste Einstellungsmöglichkeiten Schriftgröße, Hintergrund oder Position sowie Sendungen mit Untertitel, Datenschutz/ Impressum und „In barrierefreie Bedienung wechseln“ aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Im nächsten Schritt wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Einstellungsoption (zum Beispiel Mittlere Schrift) aus.
- Eine Vorschau zeigt Ihre Auswahl an.
- Ein Häkchen zeigt an, welche Einstellungsoption aktuell eingestellt ist.
- Mit der OK-Taste aktivieren Sie eine Einstellung.
- Bei Auswahl von „Sendungen mit Untertiteln“ wird Ihnen eine Liste mit den nächsten Sendungen mit Untertitel des eingestellten Senders angezeigt.
- Mit den Pfeiltasten unten/ oben wählen Sie eine Sendung.
- Mit der OK-Taste erhalten Sie weitere Informationen zur Sendung.
- Mit der Pfeiltaste Links gelangen Sie zurück zur Sendungsübersicht und im nächsten Schritt zur Startseite der Untertitel-Anwendung. In der barrierefreien Bedienung werden Ihnen alle Bedienungselemente der Untertitel-Anwendung in besonders großer weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund angezeigt.
- Ein Punkt hilft Ihnen bei der Orientierung und die Anleitung rechts bei der Bedienung. Mit der Taste 0 kehren Sie zur Startleiste zurück.
- Mit der roten Farbtaste blenden Sie die Untertitel -Anwendung aus.
- Wenn Sie die Untertitel-Anwendung verlassen, werden Ihre Einstellungen übernommen - auch wenn Sie einen anderen ARD-Sender einstellen.

**Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben:**

Mail: [innovationsprojekte@rbb-online.de](mailto:innovationsprojekte@rbb-online.de)

**rbb** Servicedredaktion: 030 oder 0331 97993-2171